



Praxisgerechte Einweisung für

Wartung und Pflege von ALUCA Einrichtungen

Fahrzeugeinrichtungen
aus 100% Aluminium

Technische Hinweise

Jede fertig montierte Einrichtung wird mit unseren Belastungsaufklebern (Art.Nr. 109404) versehen. Diese sind gut sichtbar an der Einrichtung oder am Fahrzeug angebracht.

Die Aufkleber geben Auskunft darüber, wie unsere Produkte sowie Zurrpunkte, die durch uns nachgerüstet wurden, belastet werden dürfen.



ALUCA	
LADEGEWICHTE bei flächiger Beladung	LOAD WEIGHT with flat loads
80 kg	Schublade - ALUCA dimension2
40 kg	Schublade - System ALUCA mit Aluminium-Vollauszug
80 kg	Schublade - System ALUCA mit Stahl-Vollauszug bis Breite 950 mm
60 kg	Schublade - System ALUCA mit Stahl-Vollauszug ab Breite 950 mm
20 kg	Koffertablar
40 kg	Fachboden ohne Verstärkung
60 kg	Regalfachboden / Fachboden mit Verstärkung bis Breite 950 mm
45 kg	Regalfachboden / Fachboden mit Verstärkung ab Breite 950 mm
70 kg	Regalwanne N und H bis Breite 950 mm
55 kg	Regalwanne N und H ab Breite 950 mm
250 kg	max. Feldlast



Kontrollieren Sie in regelmäßigen Zeitabständen, ca. alle 5.000 km, sowie nach einer Vollbremsung oder nach einem Unfall, die Befestigungspunkte der Fahrzeugeinrichtung am Boden sowie an den Wänden und seitlichen Verbindungen (Holmen) als auch an Zurrpunkten.

Verwenden Sie bei etwaigen Reparaturen nur Originalersatzteile von ALUCA.

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges die zulässige Nutzlast.
- Beachten Sie, dass die Fahrzeugeinrichtung ein Teil der Nutzlast ist.
- Achten Sie auf die vom Hersteller vorgeschriebenen Achslasten.
- Vermeiden Sie eine einseitige Gewichtsverteilung im Fahrzeug.

Einbauten in Personenkraftwagen und Transportern, die im Laderaum kraft- und formschlüssig befestigt sind, sind als Ladung anzusehen. Für Ladungen gibt es keine verkehrsrechtlichen Vorschriften, die eine Abnahme durch anerkannte Sachverständige vorsehen bzw. einen Eintrag im Fahrzeugbrief erforderlich machen. Ausnahmen sind ggf. Behörden.

Die ALUCA GmbH empfiehlt die Trennung des Fahrgastbereiches vom Laderaum durch vom Fahrzeughersteller zugelassene Trennwände oder Trenngitter. Sollten in Trennwänden Sichtfenster verbaut sein, so sollte unbedingt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers vorliegen. ALUCA empfiehlt, solche Fenster immer mit einem Schutzgitter zu versehen, um die passive Sicherheit im Fahrgastraum zu erhöhen.

Lose Teile im Laderaum sind grundsätzlich mit geeigneten und zugelassenen Ladungssicherungsmiteln zu sichern.

Die ALUCA GmbH empfiehlt daher sich über die einschlägigen Ladungssicherungs Vorschriften und über die optimale Verwendung des Produktes durch eine geeignete und dokumentierte Unterweisung zu informieren. So ist zum Beispiel darauf zu achten, schweres Ladegut stets im unteren Teil der Fahrzeugeinrichtung zu transportieren. Leichte Ladegüter sind dagegen immer im oberen Bereich der Fahrzeugeinrichtung zu lagern.

Ladegewichte bei flächiger Beladung

80 kg	Schublade - ALUCA dimension2	60 kg	Regalfachboden / Fachboden mit Verstärkung bis Breite 950 mm
40 kg	Schublade - System ALUCA Aluminium Vollauszug	45 kg	Regalfachboden / Fachboden mit Verstärkung ab Breite 950 mm
80 kg	Schublade - System ALUCA mit Stahl-Vollauszug bis Breite 950 mm	70 kg	Regalwanne N und H bis Breite 950 mm
60 kg	Schublade - System ALUCA mit Stahl-Vollauszug ab Breite 950 mm	55 kg	Regalwanne N und H ab Breite 950 mm
20 kg	Koffertablar	250 kg	max. Feldlast
40 kg	Fachboden ohne Verstärkung		

Reinigung / Pflege

Fahrzeugeinrichtungen von ALUCA sind aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Eine Lackierung ist bei diesem Material nicht notwendig. Die Reinigung ist deshalb überaus einfach und kann im Fahrzeug erfolgen. Verwenden Sie dazu das Schmutz abweisende ALUCA Pflegespray oder ein vergleichbar hochwertiges Produkt für die Pflege von Metalloberflächen.

Beim Tausch bzw. Umsetzen von ALUCA Fahrzeugeinrichtungen in andere Fahrzeuge kann der Einrichtungsblock im ausgebauten Zustand mit einem Hochdruck-Dampfstrahlgerät gereinigt werden. Anschließend sind die Schubladenauszüge zu fetten. Verwenden Sie hierzu das ALUCA Pflegeöl.

Verwenden Sie keinesfalls Stahlwolle, Stahlbürsten o.ä. Mittel, da sich durch den Stahlabrieb der verwendeten Reinigungsgeräte Rost bildet. Nach jeder Reinigung sollten alle Oberflächen mit unserem Schmutz abweisenden ALUCA Pflegespray behandelt werden.

Weitere Informationen und Zubehör finden Sie in
unserem Hauptkatalog, auf unserer Homepage oder
bei Ihrem ALUCA Fachberater ganz in ihrer Nähe!

ALUCA[®]

ALUCA GmbH

Fahrzeugeinrichtungen aus 100% Aluminium

Westring 1
74538 Rosengarten
Germany

Tel. +49 791 950 40-0
Fax +49 791 950 40-20

info@aluca.de
www.aluca.de